



POWERED SPEAKER

DXR Series

DXR8 DXR10 DXR12 DXR15

POWERED SUBWOOFER

DXS Series

DXS12 DXS15

English

Deutsch

Français

Español

Italiano

Русский

中 文

日本語

OWNER'S MANUAL

BEDIENUNGSANLEITUNG

MODE D'EMPLOI

MANUAL DE INSTRUCCIONES

MANUALE DI ISTRUZIONI

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ


使用说明书

取扱説明書

EN
DE
FR
ES
IT
RU
ZH
JA



Explanation of Graphical Symbols



The lightning flash with arrowhead symbol within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of uninsulated "dangerous voltage" within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.



The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the product.

The above warning is located on the rear of the unit.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- 1 Read these instructions.
- 2 Keep these instructions.
- 3 Heed all warnings.
- 4 Follow all instructions.
- 5 Do not use this apparatus near water.
- 6 Clean only with dry cloth.
- 7 Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
- 8 Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
- 9 Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
- 10 Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
- 11 Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
- 12 Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.
- 13 Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
- 14 Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.



WARNING

TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS APPARATUS TO RAIN OR MOISTURE.

(UL60065_03)

FCC INFORMATION (U.S.A.)

1. IMPORTANT NOTICE: DO NOT MODIFY THIS UNIT!

This product, when installed as indicated in the instructions contained in this manual, meets FCC requirements. Modifications not expressly approved by Yamaha may void your authority, granted by the FCC, to use the product.

2. IMPORTANT:

When connecting this product to accessories and/or another product use only high quality shielded cables. Cable/s supplied with this product MUST be used. Follow all installation instructions. Failure to follow instructions could void your FCC authorization to use this product in the USA.

3. NOTE:

This product has been tested and found to comply with the requirements listed in FCC Regulations, Part 15 for Class "B" digital devices. Compliance with these requirements provides a reasonable level of assurance that your use of this product in a residential environment will not result in harmful interference with other electronic devices. This equipment generates/uses radio frequencies and, if not installed and used according to the instructions found in the users manual, may cause interference harmful to the operation of other electronic devices. Compliance with FCC regulations does not guarantee that interference will not occur in

all installations. If this product is found to be the source of interference, which can be determined by turning the unit "OFF" and "ON", please try to eliminate the problem by using one of the following measures:

Relocate either this product or the device that is being affected by the interference.

Utilize power outlets that are on different branch (circuit breaker or fuse) circuits or install AC line filter/s.

In the case of radio or TV interference, relocate/reorient the antenna. If the antenna lead-in is 300 ohm ribbon lead, change the lead-in to co-axial type cable.

If these corrective measures do not produce satisfactory results, please contact the local retailer authorized to distribute this type of product. If you can not locate the appropriate retailer, please contact Yamaha Corporation of America, Electronic Service Division, 6600 Orangethorpe Ave, Buena Park, CA90620

The above statements apply ONLY to those products distributed by Yamaha Corporation of America or its subsidiaries.

* This applies only to products distributed by YAMAHA CORPORATION OF AMERICA.

(class B)

In Finland: Laite on liitettävä suojaamadoituskoskettimilla varustettuun pistorasiaan.

In Norway: Apparatet må tilkoples jordet stikkontakt.

In Sweden: Apparaten skall anslutas till jordat uttag.

(class I hukuo)

IMPORTANT NOTICE FOR THE UNITED KINGDOM Connecting the Plug and Cord

WARNING: THIS APPARATUS MUST BE EARTHED. IMPORTANT. The wires in this mains lead are coloured in accordance with the following code:

GREEN-AND-YELLOW	:	EARTH
BLUE	:	NEUTRAL
BROWN	:	LIVE

As the colours of the wires in the mains lead of this apparatus may not correspond with the coloured markings identifying the terminals in your plug proceed as follows:

The wire which is coloured GREEN-and-YELLOW must be connected to the terminal in the plug which is marked by the letter E or by the safety earth symbol  or colored GREEN or GREEN-and-YELLOW.

The wire which is coloured BLUE must be connected to the terminal which is marked with the letter N or coloured BLACK.

The wire which is coloured BROWN must be connected to the terminal which is marked with the letter L or coloured RED.

(3 wires)

THIS DEVICE COMPLIES WITH PART 15 OF THE FCC RULES.
OPERATION IS SUBJECT TO THE FOLLOWING TWO
CONDITIONS:

- (1) THIS DEVICE MAY NOT CAUSE HARMFUL INTERFERENCE,
AND
- (2) THIS DEVICE MUST ACCEPT ANY INTERFERENCE
RECEIVED,
INCLUDING INTERFERENCE THAT MAY CAUSE UNDESIRED
OPERATION.

* This applies only to products distributed by YAMAHA CORPORATION OF AMERICA.

* This information is located on the bottom of the unit.

THIS CLASS B DIGITAL APPARATUS COMPLIES WITH
CANADIAN ICES-003.
CET APPAREIL NUMÉRIQUE DE LA CLASSE B
EST CONFORME À LA NORME NMB-003 DU CANADA.

* This information is located on the bottom of the unit.

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРИСТУПАТЬ К ЭКСПЛУАТАЦИИ

* Сохраните это руководство, чтобы можно было обращаться к нему в дальнейшем.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Во избежание получения серьезных травм вплоть до наступления смерти от удара электрическим током, а также во избежание короткого замыкания, повреждения оборудования, пожара и других инцидентов, всегда соблюдайте основные правила безопасности, перечисленные далее. Они включают принятие следующих мер (не ограничиваясь ими):

Источник питания/кабель питания

- Кабель питания не должен находиться рядом с источниками тепла (нагревателями, радиаторами и др.). Не допускайте также чрезмерного сгибания и повреждения кабеля, не ставьте на него тяжелые предметы и проложите его в таком месте, где на него нельзя наступить, задеть ногой или что-нибудь по нему провести.
- Используйте только то напряжение, на которое рассчитано устройство. Это напряжение указано на наклейке на инструменте.
- Используйте только кабель питания или штекер, входящие в комплект поставки. Если планируется использовать устройство в другом регионе (не по месту приобретения), прилагаемый кабель питания может оказаться несовместимым. Уточните, обратившись к местному торговому представителю Yamaha.
- Периодически проверяйте сетевую вилку адаптера и очищайте ее от накопившейся пыли и грязи.
- Подключайте только к розетке электросети с соответствующим напряжением и заземлением. Неправильное заземление может вызвать поражение электрическим током.

Не открывать

- В данном устройстве нет компонентов, которые должен обслуживать пользователь. Не следует открывать устройство или пытаться разбирать его, а также каким-либо образом модифицировать его внутренние компоненты. При возникновении неисправности немедленно прекратите эксплуатацию устройства и обратитесь за помощью к квалифицированным специалистам центра технического обслуживания корпорации Yamaha.



ВНИМАНИЕ

Во избежание нанесения серьезных травм себе и окружающим, а также во избежание повреждения устройства и другого имущества, всегда соблюдайте основные правила безопасности. Они включают принятие следующих мер (не ограничиваясь ими):

Источник питания/кабель питания

- При извлечении электрического штекера из устройства или розетки обязательно держите сам штекер, а не кабель. Иначе можно повредить кабель.
- Выньте электрический штекер из розетки, если устройство не будет использоваться длительное время. Отключать устройство от электросети следует также во время грозы.

Место установки

- Во избежание случайного падения устройства не оставляйте его в неустойчивом положении.
- Не устанавливайте данное устройство в месте, где оно может упасть, не обеспечив надежное крепление, даже если поверхность ровная.
- Не заслоняйте вентиляционные отверстия. Данное устройство имеет вентиляционные отверстия с задней стороны для предотвращения чрезмерного повышения внутренней температуры. Недостаточная вентиляция может привести к перегреву устройства (устройства), его повреждению или даже возгоранию.
- Не пользуйтесь устройством в тесных, плохо проветриваемых местах. Убедитесь в наличии достаточного пространства между устройством и находящимися поблизости стенами или другими устройствами: расстояние должно быть не менее 30 см по бокам, 30 см сзади и

Беречь от воды

- Не допускайте попадания устройства под дождь, не пользуйтесь им рядом с водой, в условиях сырости или повышенной влажности. Не ставьте на устройство какие-либо емкости с жидкостью (например, вазы, бутылки или стаканы), которая может пролиться и попасть в отверстия. В случае попадания жидкости, например воды, в устройство немедленно отключите питание и отсоедините кабель питания от розетки электросети. Затем обратитесь за помощью к специалистам центра технического обслуживания корпорации Yamaha.
- Ни в коем случае не вставляйте и не вынимайте сетевую вилку мокрыми руками.

Беречь от огня

- Не ставьте на инструмент предметы, являющиеся источником открытого огня, например свечи. Горящий предмет может упасть и стать источником возникновения пожара.

Внештатные ситуации

- При возникновении какой-либо из указанных ниже проблем немедленно отключите питание и отсоедините кабель питания от электросети. Затем обратитесь за помощью к специалистам центра технического обслуживания корпорации Yamaha.
 - Износ или повреждение кабеля питания или штекера.
 - Необычный запах или дым.
 - Падение в корпус инструмента мелких предметов.
 - Неожиданное прекращение звучания во время использования устройства.
- В случае падения или повреждения этого устройства немедленно отключите электропитание, отсоедините электрический штекер от розетки и обратитесь за помощью к квалифицированным специалистам центра технического обслуживания корпорации Yamaha.

30 см сверху. Недостаточная вентиляция может привести к перегреву устройства (устройства), его повреждению или даже возгоранию.

- Не подвешивайте динамики за ручки. Это может привести к повреждениям или травмам.
- При транспортировке или перемещении этого устройства не беритесь за его нижнюю панель. Это может привести к защемлению рук под устройством и последующей травме.
- Не прислоняйте к стене заднюю панель устройства. Это может вызвать соприкосновение штекера со стеной и отключение от кабеля питания, приводящее к короткому замыканию, неисправности и даже возгоранию.
- Не размещайте устройство в месте, где на него могут воздействовать коррозионные газы или соленый воздух. Это может привести к сбоям в работе устройства.
- Перед перемещением устройства отсоедините все кабели.
- Перед установкой устройства убедитесь, что используемая розетка электросети легко доступна. При возникновении какого-либо сбоя или неисправности немедленно отключите питание выключателем и отсоедините кабель питания от розетки электросети. Даже если переключатель питания выключен, инструмент продолжает в минимальном количестве потреблять электроэнергию. Если устройство не используется длительное время, отсоедините кабель питания от розетки электросети.

- В транспортировке или перемещении динамика DXS15, DXS12 или DXR15 должны участвовать не менее двух человек. Попытка поднять динамик DXS15, DXS12 или DXR15 в одиночку может вызвать травму спины или другие травмы либо привести к повреждению самого устройства.
- В случае использования установочных опор на динамике DXS15 для установки бокового динамика используйте динамик весом не более 19,3 кг (42,5 фунта) и высотой не более 60,1 см (23-5/8 дюйма). В случае использования установочных опор на динамике DXS12 для установки бокового динамика используйте динамик весом не более 14,6 кг (32,2 фунта) и высотой не более 50,2 см (19-6/8 дюйма). Необходимо использовать штатив не длиннее 120 см (47,2 дюйма) с наружным диаметром 35 мм (1-3/8 дюйма).
- Всегда консультируйтесь с квалифицированными специалистами центра технического обслуживания корпорации Yamaha, если для установки устройства требуется дополнительная сборка, и соблюдайте следующие меры предосторожности.
 - Выбирайте монтажное оборудование и место установки, способные выдержать вес устройства.
 - Избегайте мест установки, подверженных постоянной вибрации.
 - Используйте подходящие инструменты для установки устройства.
 - Периодически проверяйте состояние устройства.

Подключения

- Перед подключением данного устройства к другим устройствам выключите питание на всех устройствах. Перед включением или отключением питания на всех устройствах установите минимальный уровень громкости.

Обслуживание

- Отсоединяйте кабель питания от розетки электропитания при чистке устройства.

Правила безопасности при эксплуатации

- Не вставляйте пальцы или руки ни в какие зазоры или отверстия на устройстве (панели).
- Не вставляйте и не допускайте попадания посторонних предметов (бумаги, пластика, металла и т.п.) ни в какие зазоры или отверстия на устройстве (панели). Если это произойдет, немедленно отключите питание и отсоедините кабель питания от розетки электросети. Затем обратитесь за помощью к специалистам центра технического обслуживания корпорации Yamaha.
- Не облокачивайтесь на устройство, не ставьте на него тяжелые предметы и не применяйте чрезмерного усилия к кнопкам, выключателям и разъемам.
- Не следует долго пользоваться устройством при высоком или некомфортном уровне громкости, поскольку это может привести к потере слуха. При ухудшении слуха или звоне в ушах обратитесь к врачу.
- Не используйте устройство приискажении звука. Длительное использование устройства в таком состоянии может привести к перегреву и возгоранию.
- Не тяните кабели, подключенные к микрофонам и т.п.

Разъемы типа XLR имеют следующую схему подключения (стандарт IEC60268): контакт 1: заземление, контакт 2: горячий (+) и контакт 3: холодный (-).

Помехи от сотовых телефонов

Использование сотового телефона рядом с динамиками может вызывать шум. Если это случается, перенесите сотовый телефон дальше от динамиков.

Корпорация Yamaha не несет ответственности за ущерб, вызванный неправильной эксплуатацией или модификацией устройства, а также за потерю или повреждение данных.

Всегда выключайте питание, когда устройство не используется.

Качество работы подвижных компонентов, таких как выключатели, регуляторы громкости и разъемы, со временем ухудшается. Проконсультируйтесь со специалистами центра технического обслуживания корпорации Yamaha.

- Названия фирм и продуктов, используемые в данном руководстве, являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками соответствующих компаний.
- Иллюстрации приводятся в данном руководстве исключительно в целях разъяснения инструкций и могут не полностью соответствовать реальному устройству.
- Технические характеристики и их описание приводятся в данном руководстве пользователя исключительно в справочных целях. Корпорация Yamaha Corp. оставляет за собой право изменять или модифицировать продукты и технические характеристики в любое время без предварительного уведомления. Так как технические характеристики, оборудование и компоненты могут различаться в разных странах, обратитесь за информацией к местному дилеру Yamaha.


Введение

Благодарим вас за покупку активного динамика серии Yamaha DXR или активного низкочастотного динамика DXS. Пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство для оптимального использования динамика серии DXR/DXS в течение максимально продолжительного времени. Сохраните руководство в безопасном месте для будущих справок.

Содержание

Введение	51
Основные функции и компоненты динамиков серии DXR/DXS	51
Элементы управления и функции	52
Примеры установки	55
Устранение неполадок	57
Ссылки	80

Основные функции и компоненты динамиков серии DXR/DXS



■ FIR-X tuning™ (Серия DXR)

Усовершенствованный процессор цифровых сигналов, которые применяется в данных сериях, был взят из серии DSR класса high-end. Технология обработки звука нашей собственной разработки, в которой используется линейно фазовый фильтр FIR, обеспечивает отличное качество звучания с высокой четкостью, плавной частотной характеристикой, на которую не оказывают влияние фазные помехи рядом с точкой частоты пересечения.

■ D-CONTOUR (Dynamic CONTOUR) (Серия DXR)

D-CONTOUR — это компрессор разных марок, который динамически контролирует уровень в каждом диапазоне частот в соответствии с характеристиками области применения и особенностями человеческого слуха. В нем имеется режим FOH/MAIN для использования DXR в качестве основного динамика и режим MONITOR, который оптимизирован для использования в качестве напольного монитора. Выберите режим, который подходит для вашей области применения.

■ D-XSUB (серия DXS)

D-XSUB — это технология обработки, которая недавно была специально разработана для низкочастотных динамиков, где выполняется динамическое управление в низкочастотном диапазоне. В ней предусмотрен режим BOOST, в котором звук усиливается и воспроизводится более эффектно, а также режим XTENDED LF, в котором расширяется нижняя часть низкочастотного диапазона. Можно выбрать любой из этих режимов в зависимости от различных областей применения и музыкальных жанров.

■ Микширование/функция LINK (Серия DXR)

В динамиках серии DXR имеется функция микширования, которая позволяет микшировать звуки, напрямую подавая на устройства сигналы трех каналов.

Кроме того, функция LINK позволяет легко настраивать стереосистему или систему с двумя монофоническими каналами SR (Sound Reinforcement) с использованием двух динамиков DXR.

■ Усовершенствованная система защиты под управлением процессора DSP

Мощные схемы защиты обеспечивают надежную защиту динамика, усилителя и блока питания. Эта функция защиты обеспечивает оптимальную работу каждого компонента и оптимальную надежность без искажения в самых сложных условиях.

Входящие в комплект принадлежности

- Шнур питания
- Руководство пользователя (настоящее руководство)



Дополнительные принадлежности

Предлагаются следующие U-образные кронштейны для установки динамиков серии DXR на стены или на потолке:

- UB-DXR15 (для DXR15)
- UB-DXR12 (для DXR12)
- UB-DXR10 (для DXR10)
- UB-DXR8 (для DXR8)

Элементы управления и функции

Задняя панель



1 Гнезда INPUT

Это сбалансированные гнезда входа XLR (INPUT 1), несбалансированный вход для наушников (INPUT 2) и входные гнезда с контактами RCA.

К входу INPUT 1 можно подсоединить микшерский пульт или микрофон, к входу INPUT 2 — клавиатуру или электроакустическую гитару, а к входу INPUT 3 — портативный аудио проигрыватель или проигрыватель компакт-дисков. Сигналы с входов INPUT 1–3 микшируются внутри динамика DXR.

На выходе динамиков серии Dxs имеются только сбалансированные входные разъемы XLR (L, R). Микширование сигналов левого и правого каналов выполняется внутри динамика Dxs.

2 Разъемы THRU

Это сбалансированные выходные гнезда XLR. Входные сигналы проходят через него без изменений, поскольку оно параллельно подключено к гнездам INPUT.

3 Регулятор LEVEL

Настраивает уровень каждого сигнала INPUT. Если подсоединенено устройство с номинальным уровнем выхода +4dBu (например, микшерский пульт), установите переключатель MIC/LINE (9) на серии DXR в положение LINE и настройте регулятор LEVEL, используя положение 12 часов в качестве точки отсчета.

4 Индикатор LIMIT

Загорается, когда активен выходной ограничитель.

ВНИМАНИЕ!

- Если выходное напряжение усилителя превысило максимальное значение или обнаружена повышенная внутренняя потребляемая мощность, загорается индикатор LIMIT, когда степень затухания составляет 3 дБ или выше.
- Под внутренней потребляемой мощностью понимается сумма значений потребляемой мощности, выдаваемой на динамик в единицу времени.

5 Индикатор SIGNAL

Загорается при обнаружении входного аудиосигнала.

6 Индикатор PROTECTION

Загорается, когда активна система защиты. Система защиты срабатывает и звук отключается в следующих ситуациях:

- при обнаружении перегрева усилителя;
- при обнаружении выходного сигнала постоянного тока;
- при обнаружении перенапряжения.

При включении питания

Срабатывает система защиты для предотвращения шума и примерно на две секунды загорается индикатор. Индикатор гаснет после нормальной подачи питания.

При выключении питания

А также если питание отключается из-за неожиданной ошибки, срабатывает система защиты для предотвращения шума, и питание отключается.

ВНИМАНИЕ!

Если система защиты сработала после обнаружения неисправности, то чтобы восстановить нормальную работу, подождите, пока усилитель остынет, или выключите питание, а затем снова его включите. Если нормальная работа устройства не восстанавливается, обратитесь к дилеру Yamaha.

7 Индикатор POWER

Загорается, когда включен выключатель питания (18).

8 Переключатель FRONT LED DISABLE

Позволяет включить или отключить светодиодный индикатор, расположенный слева на передней решетке устройства. Светодиодный индикатор загорается при установке переключателя в выключенное положение (■). Если требуется отключить светодиодный индикатор, установите этот выключатель во включенное положение (—).

ВНИМАНИЕ!

При срабатывании ограничителя для защиты усилителя светодиодный индикатор загорается ярче, чем обычно, пропорционально степени затухания (3 дБ или выше).

9 Переключатель MIC/LINE (Серия DXR)

Установите этот переключатель в положение MIC или LINE для гнезда INPUT1 в зависимости от уровня входного сигнала. Для сигналов низкого уровня (например, сигналов микрофонов) установите этот переключатель в положение MIC. Для сигналов высокого уровня (например, сигналов микшеров) установите этот переключатель в положение LINE.

10 Переключатель D-CONTOUR (Серия DXR)

Позволяет выбрать одну из предустановок D-CONTOUR (Dynamic CONTOUR). При выборе настройки FOH/MAIN происходит усиление компонентов высоких и низких частот таким образом, чтобы частотный диапазон был подходящим для основного динамика. При выборе настройки MONITOR происходит подавление низкочастотного диапазона. В противном случае звук становится очень гулким, если динамик установлен прямо на полу или используется вместе с основным динамиком. При выборе настройки FOH/MAIN или MONITOR включается функция D-CONTOUR, которая динамически регулирует степень усиления и затухания относительно громкости звука. Если данный переключатель установлен в положение OFF, будет использоваться общий частотный диапазон, и функция D-CONTOUR отключится.

11 Переключатель HPF (Серия DXR)

Указывает частоту отсечки фильтра верхних частот.

Если переключатель установлен в положение 120Hz или 100Hz, то фильтр верхних частот будет отсекать компоненты частот ниже данного порогового значения. Если вы планируете использовать DXR без низкочастотного динамика, установите этот переключатель в положение OFF. Если вы планируете использовать DXR вместе с низкочастотным динамиком, рекомендуется установить этот переключатель в положение 120Hz или 100Hz.

12 Гнездо LINK OUT (Серия DXR)

Через данное гнездо XLR воспроизводятся сигналы (подаваемые с каждого гнезда INPUT) на подключенный динамик серии DXR. Подсоедините это гнездо к гнезду INPUT 1 (XLR) на связанном динамике серии DXR. Сигналы на гнезде LINK OUT находятся на уровне линии. Установите переключатель MIC/LINE на подключенном динамике серии DXR в положении LINE. Для стереосигналов установите регулятор LEVEL на подключенном динамике DXR в положение «12 часов», чтобы сбалансировать уровни между двумя динамиками DXR.

13 Переключатель LINK MODE (Серия DXR)

Позволяет выбрать, будет ли микшированный сигнал (на оригинальном динамике DXR) воспроизводиться в стереофоническом или монофоническом режиме на оригинальном и подключенном динамиках DXR. В соответствии с настройкой этого переключателя микшируются и воспроизводятся следующие сигналы.

LINK MODE	STEREO			MONO		
	INPUT1	INPUT2/3		INPUT1	INPUT2/3	
		L	R		L	R
Вход оригинального DXR		✓	✓	—	✓	✓
Выход оригинального DXR	✓	✓	—			
Выход связанного DXR	✓	—	✓		✓	✓

ВНИМАНИЕ!

Если используется только один автономный динамик DXR, установите данный переключатель в положение MONO (■). Если установить этот переключатель в положение STEREO (—), аудиосигналы канала R, подаваемые на вход INPUT 2/3, воспроизводиться не будут.

14 Переключатель POLARITY (серия DXS)


Используется для выбора полярности низкочастотного динамика. В большинстве случаев, например если низкочастотный динамик и динамик серии DXR установлен на опоре, установите этот переключатель в положение «NORM (NORMAL)». Однако в зависимости от типа и местоположения всей акустической системы можно улучшить звучание низких частот, установив его в положение «INVT (INVERTED)». Попробуйте установить переключатель сначала в одно, потом в другое положение и выберите то, при котором низкие частоты звучат лучше.

15 Переключатель D-XSUB (серия DXS)

Выбирает одну из предустановок D-XSUB. В режиме BOOST усиливается низкочастотный диапазон, а также расширяется вверх диапазон воспроизводимых частот. В режиме XTENDED LF расширяется нижняя часть низкочастотного диапазона и улучшается воспроизведение широкого диапазона низких частот. При выборе режима BOOST или XTENDED LF включается функция D-XSUB, которая динамически регулирует степень усиления и в зависимости от громкости звука. Когда этот переключатель установлен в положение OFF, будет использоваться общий диапазон воспроизводимых частот, а функция D-XSUB будет отключена.

16 Переключатель LPF (серия DXS)

Задает частоту среза фильтра низких частот, равную 120, 100 или 80 Гц. Фильтр будет отсекать компоненты частот выше указанного порогового значения. Если DXS используется вместе с DXR, согласуйте одинаковую частоту на выключателе HPF динамика DXR.



AC IN
DXR15, DXR12, DXR10, DXR8, DXS15, DXS12



17 Разъем AC IN

Подсоедините к этому разъему прилагаемый кабель питания переменного тока. Сначала подсоедините кабель питания к устройству, а затем к розетке сети переменного тока.



Прежде чем подсоединять или отсоединять кабель питания, обязательно выключите питание.

ВНИМАНИЕ!

18 Выключатель питания

Включает или выключает питание.

Нажмите выключатель и установите его во включенное положение, чтобы включить питание (—).

ВНИМАНИЕ!


Если используется несколько устройств, включите питание каждого устройства отдельно. Если включить питание нескольких устройств одновременно, возможно временное падение напряжения питания, что может привести к ненормальной работе устройств.



Быстрое последовательное включение и выключение устройства может привести к неисправности.


ВНИМАНИЕ! После выключения устройства подождите около 5 секунд, прежде чем снова его включать.

Гнездо с наклоняемыми опорами



19 Гнездо с наклоняемыми опорами (Серия DXR)

Данное устройство для установки имеет две наклоняемые опоры. Можно выбрать угол наклона динамика DXR (устанавливаемого на опору) либо горизонтально к полу, либо под углом 7 градусов к полу.



Установка в подвешенном состоянии

Если вы планируете подвесить динамик серии DXR, подсоедините имеющиеся в продаже рым-болты к винтовым отверстиям (которые на момент поставки находятся под пломбами), которые расположены сверху (два места) и сзади снизу (в одном месте).

Размер винтовых отверстий на динамиках DXR15 и DXR12 составляет M10 (для рым-болта длиной 18 мм или менее). Размер винтовых отверстий на динамиках DXR10 и DXR8 составляет M8 (для рым-болта длиной 15 мм или менее). Следует иметь в виду, что для подвешивания динамика требуются три рым-болта. Обязательно используйте рым-болты в соответствии со стандартами и требованиями безопасности в вашей области.



Перед выполнением установки или строительных работ проконсультируйтесь с экспертом по установке.

ВНИМАНИЕ!

При выборе места для установки, подвесного трося и оборудования для установки убедитесь в том, что они все достаточно прочные и выдерживают вес динамика.


Некоторые фитинги по истечении продолжительного времени могут разрушаться вследствие износа и/или коррозии. Для оптимальной безопасности установку следует тщательно проверять через регулярные интервалы.

Компания Yamaha не несет ответственности за ущерб или травмы, связанные с недостаточной прочностью структуры опоры или неправильной установкой.

Примеры установки

1. Базовая система SR

В данном примере показана установка базовой системы SR с использованием двух 2-канальных динамиков. Система подходит для небольших жилых помещений, ресторана и студии для репетиций. При необходимости добавьте систему монитора сцены, как показано в п. 3.



2. Система SR с низкочастотным динамиком


В данном примере показана установка основной системы SR с использованием двух 2-полосных динамиков и низкочастотного динамика с опорами для динамиков. Система подходит для музыкальной сцены небольшого размера, церквей, а также может использоваться при проведении мероприятий. Рекомендуется установить регулятор LEVEL на входе низкочастотного динамика в положение 12 часов. При желании можно настроить этот уровень, как необходимо. При необходимости добавьте систему монитора сцены, как показано в п. 3.

ВНИМАНИЕ!

Штекерные разъемы для установочных опор для динамиков имеются снизу на модели DXR и сверху на модели серии DXS. См. раздел «Меры предосторожности» (стр. 49).

Если одновременно используется несколько низкочастотных динамиков, установите переключатель POLARITY соседних низкочастотных динамиков в одно и то же положение. В противном случае звук из каждого динамика может подавлять друг друга, что приведет к уменьшению звукового давления.

Компания Yamaha рекомендует использовать DSR118W в качестве низкочастотного динамика в сочетании с устройствами DXR15 или DXR12. В это случае установите для параметра HPF значение 120 Гц.




3. Система монитора сцены

Данная система SR подходит для использования в качестве системы мониторинга исполнителя. Для использования в качестве монитора вокала установите переключатель D-CONTOUR в положение MONITOR.

При необходимости соедините динамики параллельно.


ВНИМАНИЕ!

Параллельно можно соединять до четырех динамиков.




4. Система SR с одним динамиком DXR

В этом примере показана система SR, где используется один 2-канальный динамик, к которому напрямую подключены микрофон, музыкальный инструмент или источник воспроизведения. Эту систему можно использовать в самых различных местах, например на корпоративных мероприятиях, на презентациях и в ресторанах. Отрегулируйте громкость с помощью регулятора LEVEL для предотвращения обратной связи.



5. Простая система SR с двумя динамиками DXR

В этом примере показана простая система SR, в которой используются два 2-канальных динамика, связанных друг с другом. Эта система подходит для жилых помещений небольшого размера. Звук может воспроизводиться в стереофоническом или монофоническом режиме с использованием одного 2-канального динамика, к которому напрямую подключен микрофон, музыкальный инструмент, источник звука BGM. Кроме того, к данному динамику подключен еще один 2-канальный динамик с помощью гнезда LINK OUT. Если требуется воспроизведение в стереорежиме, установите переключатель LINK MODE в положение стерео.



Устранение неполадок

Симптом	Возможные причины	Возможное решение
Не включается питание.	Неправильно подсоединен кабель питания.	Подедините кабель питания правильно.
Питание внезапно отключилось.	Сработала система защиты, которая отключила подачу питания.	Выключите питание, подождите, пока усилитель охладится, а затем снова его включите.
Нет звука.	Неправильно подсоединен кабель.	Правильно подедините кабель к гнезду INPUT.
	Переключатель LINK MODE установлен в неправильное положение.	Если используется один динамик DXR, установите переключатель LINK MODE в положение MONO.
Звук внезапно прерывается.	Сработала система защиты, которая отключила звук.	Подождите, пока усилитель остынет. Если не произойдет автоматический сброс устройства, выключите питание, а затем снова его включите.
Завывания (обратная связь)	Микрофон направлен в сторону динамика.	Установите динамик подальше от места использования микрофона.
	Установлено слишком большое усиление звука.	Уменьшите громкость на входном устройстве и приблизьте микрофон к источнику звука.
	Неподходящая настройка переключателя HPF.	Если возникает обратная связь в диапазоне низких частот, установите переключатель HPF в положение 120Hz или 100Hz.
Звук из каждого динамика разный (если используются несколько динамиков)	Отличаются настройки для каждого динамика.	<ul style="list-style-type: none"> (Серия DXR) Установите переключатели HPF и D-CONTOUR каждого динамика в одинаковые положения. (Серия DXS) установите переключатель POLARITY, переключатели LPF и D-XSUB на каждом динамике в одно и то же положение.
Искажается звук	Слишком высокая входная громкость.	<ul style="list-style-type: none"> Уменьшите громкость на входном устройстве так, чтобы индикатор LIMIT иногда загорался. Если звук по-прежнему искажается даже после уменьшения громкости до минимума, установите переключатель MIC/LINE в положение LINE (если переключатель установлен в положение MIC).
	Слишком высокая выходная громкость.	С помощью регулятора LEVEL уменьшите выходной уровень громкости так, чтобы индикатор LIMIT иногда загорался.
Слишком низкая громкость микрофона.	Переключатель MIC/LINE установлен в положение LINE.	Установите переключатель MIC/LINE в положение MIC.
Не сбалансированы уровни высоких и низких частот.	Активен выходной ограничитель.	Уменьшите входной или выходной уровень громкости так, чтобы индикатор LIMIT иногда загорался.

*Однако если какая-то определенная проблема сохранилась, обратитесь к дилеру Yamaha.

References

References

Specifications

English

Deutsch

Français

Español

Italiano

Русский

中文

日本語

General	DXR15	DXR12	DXR10	DXR8	DXS15	DXS12
System Type	2-way, Bi-amp Powered Speaker, Bass-reflex Type					Powered Subwoofer, Band-pass Type
Frequency Range (-10dB)	49Hz – 20kHz	52Hz – 20kHz	56Hz – 20kHz	57Hz – 20kHz	45Hz – 160Hz	47Hz – 160Hz
Coverage Angle	H90° x V60° Constant Directivity Horn					–
Crossover Type	FIR-X tuning™ (Linear Phase FIR Filter)					–
Crossover Frequency	2.1kHz	2.1kHz	2.3kHz	2.4kHz	–	–
Measured Maximum SPL (peak) IEC noise @1m	133dB SPL	132dB SPL	131dB SPL	129dB SPL	132dB SPL	131dB SPL

Transducer	DXR15	DXR12	DXR10	DXR8	DXS15	DXS12
LF	Diameter	15" Cone	12" Cone	10" Cone	8" Cone	15" Cone
	Voice coil	2.5"	2.5"	2"	2"	2.5"
	Magnet	Ferrite	–	–	–	–
HF	Diaphragm	1.4"	–	–	–	–
	Type	1" Throat Compression Driver	–	–	–	–
	Magnet	Ferrite	–	–	–	–

Enclosure	DXR15	DXR12	DXR10	DXR8	DXS15	DXS12
Material, Finish, Color	ABS, Matte Black					Wood, Paint, Black
Floor Monitor Angle	50° Symmetrical	50° Symmetrical	50°	–	–	–
Dimensions (WxHxD, with rubber feet)	445x700x380 mm (17-1/2" x 27-1/2" x 15")					362x601x350 mm (14-1/4" x 23-5/8" x 13-3/4")
Dimensions (WxHxD, with rubber feet)	305x502x310 mm (12" x 19-3/4" x 12-1/4")					280x458x280 mm (11" x 18" x 11")
Net Weight	22.5kg (49.6lbs)	19.3kg (42.5lbs)	14.6kg (32.2lbs)	13.5kg (29.8lbs)	38.0kg (83.8lbs)	33.0kg (72.8lbs)
Handles	Aluminium die-cast (Side x 2)					Metal (Side x 2)
Pole Socket	35mm with 2-way feature (0 or 7 degree)					35mm (Top)
Rigging points	Top x 2, Rear x 1 (Fits for M10 x 18mm eyebolts)		Top x 2, Rear x 1 (Fits for M8 x 15mm eyebolts)			–
Optional Accessory (U-bracket)	UB-DXR15	UB-DXR12	UB-DXR10	UB-DXR8	–	–

Amplifier	DXR15	DXR12	DXR10	DXR8	DXS15	DXS12
Amplifier Type	Class-D					Class-D
Power Rating* ¹	Dynamic	1100W (LF: 950W, HF: 150W)				
	Continuous	700W (LF: 600W, HF: 100W)				
Cooling	Fan cooling, 4 speeds					–
AD/DA	24bit 48kHz sampling					–
Signal Processing	48bit (Accumulator: 76bit)					–
HPF/LPF	OFF, 100, 120Hz 24dB/oct HPF					80, 100, 120Hz 24dB/oct LPF
DSP preset	D-CONTOUR: FOH/MAIN, MONITOR, OFF					D-XSUB: BOOST, XTENDED-LF, OFF
Protection	Speaker	Clip limiting, Integral Power Protection, DC-fault				
	Amplifier	Thermal, Output over current				
	Power supply	Thermal, Output over voltage, Output over current				
Connectors	Input	INPUT1: XLR3-31 x 1, INPUT2: Phone x 2 (Unbalanced), INPUT3: RCA PIN x 2 (Unbalanced)				
	Output	THRU: XLR3-32 x 1 (Parallel with INPUT1), LINK OUT: XLR x1				
Input Impedance	INPUT1	LINE: 12kΩ, MIC: 8kΩ				
	INPUT2, 3	L, R: 40kΩ, MONO: 20kΩ				
Input Sensitivity (LEVEL: Maximum)	INPUT1	LINE: +1dBu, MIC: -32dBu				
	INPUT2, 3	-13dBu				

Amplifier	DXR15	DXR12	DXR10	DXR8	DXS15	DXS12
Input Sensitivity (LEVEL: Center)	INPUT1 INPUT2, 3	LINE: +11dBu, MIC: -22dBu -3dBu			+11dBu -	
Maximum Input Level	INPUT1 INPUT2, 3	LINE: +24dBu, MIC: +20dBu +16dBu			+24dBu -	
Controls		LEVEL x3, LINE/MIC, HPF, D-CONTOUR, FRONT LED DISABLE, LINK MODE, POWER			LEVEL, POLARITY, LPF, D-XSUB, FRONT LED DISABLE, POWER	
Idle Power Consumption		35W				
1/8 Power Consumption		110W	90W		120W	
Power Requirements		100V – 240V, 50Hz/60Hz				

0dBu is referenced to 0.775Vrms.

*1 Power rating (120V, 25°C). This is total value of individual output power.

English

Deutsch

Français





Español



Italiano

Русский

中文

日本語

Dimensions**English****Deutsch****Français****Español****Italiano****Русский****中文****日本語****DXR15****DXR12****DXR10****DXR8**

DXS15**DXS12**

English

Deutsch

Français



Español

Italiano

Русский

中文

日本語

DXR block diagram**DXS block diagram**

Information for Users on Collection and Disposal of Old Equipment



This symbol on the products, packaging, and/or accompanying documents means that used electrical and electronic products should not be mixed with general household waste.

For proper treatment, recovery and recycling of old products, please take them to applicable collection points, in accordance with your national legislation and the Directives 2002/96/EC.

By disposing of these products correctly, you will help to save valuable resources and prevent any potential negative effects on human health and the environment which could otherwise arise from inappropriate waste handling.

For more information about collection and recycling of old products, please contact your local municipality, your waste disposal service or the point of sale where you purchased the items.

[For business users in the European Union]

If you wish to discard electrical and electronic equipment, please contact your dealer or supplier for further information.

[Information on Disposal in other Countries outside the European Union]

This symbol is only valid in the European Union. If you wish to discard these items, please contact your local authorities or dealer and ask for the correct method of disposal.

Verbraucherinformation zur Sammlung und Entsorgung alter Elektrogeräte



Befindet sich dieses Symbol auf den Produkten, der Verpackung und/oder beiliegenden Unterlagen, so sollten benutzte elektrische Geräte nicht mit dem normalen Haushaltsabfall entsorgt werden.

In Übereinstimmung mit Ihren nationalen Bestimmungen und den Richtlinien 2002/96/EC, bringen Sie alte Geräte bitte zur fachgerechten Entsorgung, Wiederaufbereitung und Wiederverwendung zu den entsprechenden Sammelstellen.

Durch die fachgerechte Entsorgung der Elektrogeräte helfen Sie, wertvolle Ressourcen zu schützen und verhindern mögliche negative Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt, die andernfalls durch unsachgerechte Müllentsorgung auftreten könnten.

Für weitere Informationen zum Sammeln und Wiederaufbereiten alter Elektrogeräte, kontaktieren Sie bitte Ihre örtliche Stadt- oder Gemeindeverwaltung, Ihren Abfallentsorgungsdienst oder die Verkaufsstelle der Artikel.

[Information für geschäftliche Anwender in der Europäischen Union]

Wenn Sie Elektrogeräte ausrangieren möchten, kontaktieren Sie bitte Ihren Händler oder Zulieferer für weitere Informationen.

[Entsorgungsinformation für Länder außerhalb der Europäischen Union]

Dieses Symbol gilt nur innerhalb der Europäischen Union. Wenn Sie solche Artikel ausrangieren möchten, kontaktieren Sie bitte Ihre örtlichen Behörden oder Ihren Händler und fragen Sie nach der sachgerechten Entsorgungsmethode.

Information concernant la Collecte et le Traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques.



Le symbole sur les produits, l'emballage et/ou les documents joints signifie que les produits électriques ou électroniques usagés ne doivent pas être mélangés avec les déchets domestiques habituels.

Pour un traitement, une récupération et un recyclage appropriés des déchets d'équipements électriques et électroniques, veuillez les déposer aux points de collecte prévus à cet effet, conformément à la réglementation nationale et aux Directives 2002/96/EC.

En vous débarrassant correctement des déchets d'équipements électriques et électroniques, vous contribuerez à la sauvegarde de précieuses ressources et à la prévention de potentiels effets négatifs sur la santé humaine qui pourraient advenir lors d'un traitement inapproprié des déchets.

Pour plus d'informations à propos de la collecte et du recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques, veuillez contacter votre municipalité, votre service de traitement des déchets ou le point de vente où vous avez acheté les produits.

[Pour les professionnels dans l'Union Européenne]

Si vous souhaitez vous débarrasser des déchets d'équipements électriques et électroniques veuillez contacter votre vendeur ou fournisseur pour plus d'informations.

[Information sur le traitement dans d'autres pays en dehors de l'Union Européenne]

Ce symbole est seulement valables dans l'Union Européenne. Si vous souhaitez vous débarrasser de déchets d'équipements électriques et électroniques, veuillez contacter les autorités locales ou votre fournisseur et demander la méthode de traitement appropriée.

Información para Usuarios sobre Recolección y Disposición de Equipamiento Viejo



Este símbolo en los productos, embalaje, y/o documentación que se acompaña significa que los productos electrónicos y eléctricos usados no deben ser mezclados con desechos hogareños corrientes.

Para el tratamiento, recuperación y reciclado apropiado de los productos viejos, por favor llévelos a puntos de recolección aplicables, de acuerdo a su legislación nacional y las directivas 2002/96/EC.

Al disponer de estos productos correctamente, ayudará a ahorrar recursos valiosos y a prevenir cualquier potencial efecto negativo sobre la salud humana y el medio ambiente, el cual podría surgir de un inapropiado manejo de los desechos.

Para mayor información sobre recolección y reciclado de productos viejos, por favor contate a su municipio local, su servicio de gestión de residuos o el punto de venta en el cual usted adquirió los artículos.

[Para usuarios de negocios en la Unión Europea]

Si usted desea deshacerse de equipamiento eléctrico y electrónico, por favor contate a su vendedor o proveedor para mayor información.

[Información sobre la Disposición en otros países fuera de la Unión Europea]

Este símbolo sólo es válidos en la Unión Europea. Si desea deshacerse de estos artículos, por favor contate a sus autoridades locales y pregunte por el método correcto de disposición.

Informazioni per gli utenti sulla raccolta e lo smaltimento di vecchia attrezzatura



Questo simbolo sui prodotti, sull'imballaggio, e/o sui documenti che li accompagnano significa che i prodotti elettriche e elettroniche non dovrebbero essere mischiati con i rifiuti domestici generici.

Per il trattamento, recupero e riciclaggio appropriati di vecchi prodotti, li porti, prego, ai punti di raccolta appropriati, in accordo con la Sua legislazione nazionale e le direttive 2002/96/CE.

Smaltendo correttamente questi prodotti, Lei aiuterà a salvare risorse preziose e a prevenire alcuni potenziali effetti negativi sulla salute umana e l'ambiente, che altrimenti potrebbero sorgere dal trattamento improprio dei rifiuti.

Per ulteriori informazioni sulla raccolta e il riciclaggio di vecchi prodotti, prego contatti la Sua amministrazione comunale locale, il Suo servizio di smaltimento dei rifiuti o il punto vendita dove Lei ha acquistato gli articoli.

[Per utenti imprenditori dell'Unione europea]

Se Lei desidera disfarsi di attrezzatura elettrica ed elettronica, prego contatti il Suo rivenditore o fornitore per ulteriori informazioni.

[Informazioni sullo smaltimento negli altri Paesi al di fuori dell'Unione europea]

Questo simbolo è validi solamente nell'Unione europea. Se Lei desidera disfarsi di questi articoli, prego contatti le Sue autorità locali o il rivenditore e richieda la corretta modalità di smaltimento.

Important Notice: Guarantee Information for customers in European Economic Area (EEA) and Switzerland

Important Notice: Guarantee Information for customers in EEA* and Switzerland For detailed guarantee information about this Yamaha product, and Pan-EEA* and Switzerland warranty service, please either visit the website address below (Printable file is available at our website) or contact the Yamaha representative office for your country (next page). * EEA: European Economic Area	English Wichtigster Hinweis: Garantie-Information für Kunden in der EWR* und der Schweiz Für nähere Garantie-Information über dieses Produkt von Yamaha, sowie über den Pan-EWR*- und Schweizer Garantiservice, besuchen Sie bitte entweder die folgend angegebene Internetadresse (eine druckfähige Version befindet sich auch auf unserer Webseite), oder wenden Sie sich an den für Ihr Land zuständigen Yamaha-Vertrieb (nächste Seite). * EWR: Europäischer Wirtschaftsraum	Tärkeä ilmoitus: Takuitiedot Euroopan talousalueen (ETA)* ja Sveitsin asiakaille Tämän Yamaha-tuotteen sekä ETA-valuen ja Sveitsin takuuista koskevat yksityiskohtaiset tiedot saatte alla olevasta nettisivulta. Tulostettavalla tiedostolla saatavissa sivustollamme. Yritte myös ottaa yhteyttä paikalliseen Yamaha-edustajaan (seuraavalla sivulla). * ETA: Euroopan talousalue	Finnish
Remarque importante: Informations de garantie pour les clients de l'EEE* et la Suisse Pour des informations plus détaillées sur la garantie de ce produit Yamaha et sur le service de garantie applicable dans l'ensemble de l'EEE ainsi qu'en Suisse, consultez notre site Web à l'adresse ci-dessous (le fichier imprimable est disponible sur notre site Web) ou contactez directement Yamaha dans votre pays de résidence (page suivante). * EEE : Espace Economique Européen	Deutsch Belangrijkste mededeling: Garantie-informatie voor klanten in de EER* en Zwitserland Voor gedetailleerde garantie-informatie over dit Yamaha-product en de garantiservice in heel de EER* en Zwitserland, gaat u naar de onderstaande website (u vind een afdrukbare bestand op onze website) of neemt u contact op met de vertegenwoordiging van Yamaha in uw land (volgende pagina). * EER: Europees Economische Ruimte	Ważne: Warunki gwarancyjne obowiązujące w EOG* i Szwajcarii Aby dowiedzieć się więcej na temat warunków gwarancyjnych tego produktu firmy Yamaha i serwisu gwarancyjnego w całym EOG* i Szwajcarii, należy odwiedzić wskazaną poniżej stronę internetową (plik gotowy do wydrukowania w naszej stronie internetowej) lub skontaktować się z przedstawicielem firmy Yamaha w swoim kraju (następna strona). * EOG — Europejski Olszar Gospodarczy	Polski
Aviso importante: información sobre la garantía para los clientes del EEE* y la Suiza Para una información detallada sobre la garantía de este producto Yamaha y sobre el soporte de garantía en la zona EEE* y Suiza, visite la dirección web que se incluye más abajo (la versión del archivo para imprimir está disponible en nuestro sitio web) o póngase en contacto con el representante de Yamaha en su país (página siguiente). * EEE: Espacio Económico Europeo	Francés Aviso importante: información sobre la garantía para los clientes del EEE* en Zwitserland Para una información detallada sobre este producto Yamaha y sobre el soporte de garantía en la zona EEE* y Suiza, visite la dirección web que se incluye más abajo (la versión del archivo para imprimir está disponible en nuestro sitio web) o póngase en contacto con el representante de Yamaha en su país (página siguiente). * EER: Europees Economische Ruimte	Důležité ozámení: Záruční informace pro zákazníky v EHS* a ve Švýcarsku Podrobné záruční informace o tomto produktu Yamaha a záručním servisu v celém EHS* a ve Švýcarsku naleznete na níže uvedené webové adrese (soubor k tisku je dostupný na našich webových stránkách) nebo se můžete obrátit na zastoupení firmy Yamaha ve své zemi (další stránka). * EHS: Evropský hospodářský prostor	Czech
Aviso importante: informació sobre la garantia per a clients del EEE* i Suïssa Per informació detallada sobre aquest producte Yamaha i sobre el servei de garantia en la zona EEE* i Suïssa, visite la pàgina web que es inclou més avall (el fitxer en format stampabile està disponible en el nostre siti web) o póngase en contacte amb el representant de Yamaha en el seu país (pàgina següent). * EEE: Àrea Econòmica Europea	Español Aviso importante: informazioni sulla garanzia per i clienti residenti nell'EEA* e in Svizzera Para una información detallada sobre este producto Yamaha y sobre el soporte de garantía en la zona EEA* e in Svizzera, visite la dirección web que se incluye más abajo (la versión del archivo para imprimir está disponible en nuestro sitio web) o póngase en contacto con el representante de Yamaha en su país (página siguiente). * EEA: Área Económica Europea	Ouline märkusi: Garantiiateave Europa Majanduspiirkonna (EMP)* ja Šveitsi klientidele Täpseltateabe saamiseks sella Yamaha produuki, kā arī garantiiing kogu Euroopa Majanduspiirkonna ja Šveitsi garantiienduse kohta, külastage palun veebisaiti alläriguneid addresi (lõmekla vietne ja preejams drukājamis failis) vai saadaval prinditav faili või pöörduge Teile regiooni Yamaha esinduse poolle (järgmine lehekülg). * EMP: Euroopa Majanduspiirkond	Eesti keel
Aviso importante: informações sobre as garantias para clientes da EEE* e da Suíça Para obter uma informação pormenorizada sobre este produto Yamaha e sobre o serviço de garantia na EEE* e na Suíça, visite o site a seguir (o arquivo para imprimir está disponível no nosso site) ou entre em contacto com o escritório de representação da Yamaha no seu país (próxima página). * EEE: Área Económica Europeia	Italiano Aviso importante: informações sobre as garantias para clientes da EEE* e da Suíça Para obter uma informação pormenorizada sobre este produto Yamaha e sobre o serviço de garantia na EEE* e na Suíça, visite o site a seguir (o arquivo para imprimir está disponível no nosso site) ou entre em contacto com o escritório de representação da Yamaha no seu país (próxima página). * EEE: Área Económica Europeia	Svarīgs pazīņojums: garantijas informācija klientiem EEE* un Šveicē Lai saņemtu detaļizētu garantijas informāciju par šo Yamaha produktu, kā arī garantiiing kogu Euroopa Majanduspiirkonna ja Šveicē* un Šveicē* līdzekļu apmeklējiet zemāk norādīto ūmekla vietni ir pieejams drukājams failis) vai sazinieties ar jūsu vesti apkalojošo "Yamaha pārstāvniecību (nākamā lappuse)." * EEE: Eiropas Ekonomikas zona	Latviešu
Avlyotka: Informacijā dėl garantijos pirkėjams EEE* ir Šveicarijoje Jei reikia išsamius informacijos apie šį „Yamaha“ produktą ir jo techninę priežiūrą visoje EEE* ir Šveicarijoje, aplankykite musų svetainę toliau nurodytu adresu (svetainė yra spaudintinės failas) arba kreipkitės į „Yamaha“ atstovų būstą (kitas puslapis). * EEE – Eiropos ekonominė erdvė	Dôležité upozornenie: Informácia o záruke pre zakazníkov v EEE* a Švajčiarsku Podrobnejšie informácie o záruke (kýkajúce sa na tohto produkto) sú dostupné na našom servise v EEE* a Švajčiarsku nájdete na webovej stránke uvedenej nižšie (na našej webovej stránke je K dispozícii subor na tlač) alebo sa obráťte na zástupcu spoločnosti Yamaha vo svojej krajine (nasledujúca strana). * EEE: Eiropský hospodársky priestor	Děmesíci: informacija děl garantií pirkéjams EEE* ir Švýcarsko Podrobnejše informace o záruce (kýkajúce sa na tento produkt) sú dostupné na našom servise v EEE* a Švýcarsku nájdete na webovej stránke uvedenej nižšie (na našej webovej stránce je K dispozícii subor na tlač) alebo sa obráťte na zástupce spoločnosti Yamaha vo svojej krajine (nasledujúca strana). * EEE: Eiropský hospodársky priestor	Slovenčina
Σημαντική σημείωση: Πληροφορίες σχεύουσας για τους πελάτες στον EOX* και Ελβετία Για λεπτομέρειες πληροφορίες σχεύουσας για την Yamaha και την χώρα εγγύησης σε άλλες της χώρες του EOX και την Ελβετία, επικονέψτε την πλοκάκια ισοτελεία (Εκτυπωθεί με φωνή είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα) . * EOX: Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος	Ελληνικά Viktigt: Garantiinformation för kunder i EES*-området* och Schweiz För detalierad information om detta Yamaha-produktet samt garantiservice i hela EES-området* och Schweiz kan du antingen besöka nedanstående webbadress (en utskriftsvänlig fil finns på webbläckarna) eller kontakta Yamaha officiella representant i ditt land (nästa sida). * EES: Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet	Informacija za garanciju za kupce u EGP* i Šveđiju Za podrobnije informacije o tem Yamahinom izdelku ter garancijskom servisu u celotnom EGP, u Švicarskoj, obrišće se na EGP* i Šveđiju ili posetite poslovnja po-dolu u web stranicu (na našoj web stranici za printanje) ili se obrnite s predstavitevnoj oficiji na Yamahu u vašata strana (sledišnja stran). * EGP: Evropski gospodarski prostor	Български език
Viktig merknad: Garantiinformasjon for kunder i EØS* og Sveits Detaljert garantinformasjon om dette Yamahaproduktet og garantiservice for hele EØS-området* og Sveits kan fås enten ved å besøke nettdressen nedenuor (utskriftsversion finnes på våre nettsider) eller kontakte Yamahas kontaktpersoner i landet der du bor (nest side). * EØS: Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet	Dansk Vigtig oplysning: Garantioplýsninger til kunder i EØO* og Schweiz De kan finde detaljerede garantioplýsninger om dette Yamahaproduct og den fejles garantiserviceordning for EØO* (og Schweiz) ved at besøge det websted, der angiver nedenuor (den fejles garantiserviceordning findes en fil, som kan udskrives, på vores websted), eller ved at kontakte Yamahas nationale repræsentationskontor i det land, hvor De bor (nest side). * EØO: Det Europæiske Økonomiske Område	Notificare importantă: Informații despre garanție pentru clientii din SEE* și Elveția Pentru informații detaliate privind acest produs Yamaha și serviciul de garanție Pan-SEE* și Elveția, vizitați site-ul la adresa de mai jos (fișier imprimatibil este disponibil pe site-ul nostru) sau contactați biroul reprezentanței Yamaha din țara dumneavoastră (pagina următoare). * SEE: Spațiul Economic European	Limba română

<http://europe.yamaha.com/warranty/>

Yamaha Representative Offices in Europe

AUSTRIA

Yamaha Music Europe GmbH
Branch Austria
Schleiergasse 20, A-1100 Wien Austria
Tel: +43 (0)1 602 03900
Fax: +43 (0)1 602 039051

BELGIUM

Yamaha Music Europe
Branch Benelux
Clarissenhof 5b NL, 4133 AB, Vianen
The Netherlands
Tel: +31 (0)347 358040
Fax: +31 (0)347 358060

BULGARIA

Yamaha Music Europe GmbH

Branch Austria (Central and Eastern Europe)
Schleiergasse 20, A-1100 Wien Austria

Tel: +43 (0)1 602 03900
Fax: +43 (0)1 602 039051

CYPRUS

NAKAS Music Cyprus Ltd.

31C Nikis Ave., 1086 Nicosia
Tel: +357 (0)22 510 477
Fax: +357 (0)22 511 080

CZECH REPUBLIC

Yamaha Music Europe GmbH

Branch Austria (Central and Eastern Europe)
Schleiergasse 20, A-1100 Wien Austria

Tel: +43 (0)1 602 03900
Fax: +43 (0)1 602 039051

DENMARK

YS Copenhagen Liaison Office
(Yamaha Scandinavia AB Filial Denmark)

Generatorvej 6A, 2730 Herlev, Denmark
Tel: +45 44 92 49 00
Fax: +45 44 54 47 09

HUNGARY

Yamaha Music Europe GmbH
Branch Austria (Central and Eastern Europe)
Schleiergasse 20, A-1100 Wien Austria

Tel: +43 (0)1 602 03900
Fax: +43 (0)1 602 039051

ESTONIA

Yamaha Music Europe GmbH
Sp. z o.o. Oddział w Polsce
(Branch Poland)

ul. 17 Stycznia 56
PL-02-146 Warszawa Poland
Tel: +48 (0)22 500 29 25
Fax: +48 (0)22 500 29 30

LITHUANIA

Yamaha Music Europe GmbH, Rellingen,
Branch Switzerland in Zurich

Scheitergasse 20, A-1100 Wien Austria
Tel: +43 (0)1 602 03900
Fax: +43 (0)1 602 039051

SLOVAKIA

Yamaha Music Europe GmbH
Branch Austria (Central and Eastern Europe)
Scheitergasse 20, A-1100 Wien Austria

Tel: +43 (0)1 602 03900
Fax: +43 (0)1 602 039051

LUXEMBOURG

Yamaha Music Europe
Branch Benelux
Clarissenhof 5b NL, 4133 AB, Vianen
The Netherlands
Tel: +31 (0)347 358040
Fax: +31 (0)347 358060

ICELAND

(For Musical Instrument)
HLJODFAERAHUSID EHF
Sidumula 20
108 Reykjavik, Iceland
Tel: +354 525 50 50
Fax: +354 568 65 14
(For Pro Audio)

Yamaha Scandinavia AB
J A Wettergrens gata 1
Västra Frölunda, Sweden
(Box 300 53, 400 43 Göteborg
Sweden - Postal Address)
Tel: +46 (0)31 893400
Fax: +46 (0)31 454026

Yamaha Music UK Ltd.
Sherbourne Drive
Tilbrook, United Kingdom
Tel: +353 (0)1 526 2449
Fax: +44 (0) 1908 369278

IRELAND (REPUBLIC OF IRELAND)

Yamaha Music UK Ltd.
Zone d'activité de Parïest
7, rue Ambroise Croizat
77183 Croissy-Beaubourg, France
(B.P. 70, 77312 Marne la Vallée Cedex 2
France-Adresse postale)
Tel: +33 (0)1 64 61 4000
Fax: +33 (0)1 64 61 4079

ITALY

Yamaha Musica Italia s.p.a.
Viale Italia 88
20020, Lainate (Milano), Italy
Tel: +39 (0)2 935771
Fax: +39 (0)02 937 0956

GERMANY

Yamaha Music Europe GmbH
Siemensstr 22-34
D-25462 Rellingen, b, Hamburg, Germany

Tel: +49 (0)41 3030
Fax: +49 (0)41 303 77702
PH. Nakas S.A. Music House/Service
19 KM Leoforos Lavriou
19002 Peania / Attiki, Greece
Tel: +30 (0)210 6686260
Fax: +30 (0)210 6686269

GREECE

Yamaha Music Europe GmbH
(Branch Poland)
ul. 17 Stycznia 56
PL-02-146 Warszawa Poland
Tel: +48 (0)22 500 29 25
Fax: +48 (0)22 500 29 30

LATVIA

Yamaha Music Europe GmbH
Sp. z o.o. Oddział w Polsce
(Branch Poland)

ul. 17 Stycznia 56
PL-02-146 Warszawa Poland
Tel: +41 (0)44 3878080
Fax: +41 (0)44 3833918

HUNGARY

Yamaha Music Europe GmbH
Branch Austria (Central and Eastern Europe)
Schleiergasse 20, A-1100 Wien Austria
Tel: +43 (0)1 602 03900
Fax: +48 (0)22 500 29 25

ROMANIA

Yamaha Music Europe GmbH
Branch Austria (Central and Eastern Europe)
Scheitergasse 20, A-1100 Wien Austria
Tel: +43 (0)1 602 03900
Fax: +43 (0)1 602 039051

SPAIN

Yamaha Música Ibérica, S.A.U.

Sucursal Portuguesa
Rua Alfredo da Silva
2610-016 Amadora, Portugal
Tel: +351 214 704 330
Fax: +351 214 718 220

MALTA

Olympus Music Ltd.
The Emporium, Level 3, St. Louis Street
Msida MSD06
Tel: +356 (0)2133 2093
Fax: +356 (0)2133 2144

NETHERLANDS

Yamaha Music Europe
Branch Benelux
Clarissenhof 5b NL, 4133 AB, Vianen
The Netherlands
Tel: +31 (0)347 358040
Fax: +31 (0)347 358060

NORWAY

Yamaha Oslo Liaison Office
(Yamaha Scandinavia AB Filial Norway)
Grini Naeringspark 1
1361 Østeras, Norway
Tel: +47 67 16 77 70
Fax: +47 67 16 77 79

POLAND

YAMAHA Music Europe GmbH
Sp. z o.o. Oddział w Polsce
ul. 17 Stycznia 56
02-146 WARSZAWA/POLSKA
Tel: +48 (0)22 500 29 25
Fax: +48 (0)22 500 29 30

SWITZERLAND

Yamaha Music Europe GmbH, Rellingen,
Branch Switzerland in Zurich
Seefeldstrasse 94, CH-8008
Zürich, Switzerland
Tel: +41 (0)44 3878080
Fax: +41 (0)44 3833918

PORTUGAL

Yamaha Music UK Ltd.
Sherbourne Drive
Tilbrook, Milton Keynes MK7 8BL
United Kingdom
Tel: +44 (0) 870 4445575
Fax: +44 (0) 1908 369278

UNITED KINGDOM

Yamaha Music UK
Sherbourne Drive
Tilbrook, Milton Keynes MK7 8BL
United Kingdom
Tel: +44 (0) 870 4445575
Fax: +44 (0) 1908 369278

For details of products, please contact your nearest Yamaha representative or the authorized distributor listed below.

Pour plus de détails sur les produits, veuillez-vous adresser à Yamaha ou au distributeur le plus proche de vous figurant dans la liste suivante.

Die Einzelheiten zu Produkten sind bei Ihrer unten aufgeführten Niederlassung und bei Yamaha Vertragshändlern in den jeweiligen Bestimmungsländern erhältlich.

Para detalles sobre productos, contacte su tienda Yamaha más cercana o el distribuidor autorizado que se lista debajo.

NORTH AMERICA

CANADA

Yamaha Canada Music Ltd.
135 Milner Avenue, Scarborough, Ontario,
M1S 3R1, Canada
Tel: 416-298-1311

U.S.A.

Yamaha Corporation of America
6600 Orangethorpe Ave., Buena Park, Calif. 90620,
U.S.A.
Tel: 714-522-9011

CENTRAL & SOUTH AMERICA

MEXICO

Yamaha de México S.A. de C.V.
Calz. Javier Rojo Gómez #1149,
Col. Guadalupe del Moral
C.P. 09300, México, D.F., México
Tel: 55-5804-0600

BRAZIL

Yamaha Musical do Brasil Ltda.
Rua Joaquim Floriano, 913 - 4º andar, Itaim Bibi,
CEP 04534-013 São Paulo, SP, BRAZIL
Tel: 011-3704-1377

ARGENTINA

Yamaha Music Latin America, S.A.
Sucursal de Argentina
Olga Cossettini 1553, Piso 4 Norte
Madero Este-C1107CEK
Buenos Aires, Argentina
Tel: 011-4119-7000

PANAMA AND OTHER LATIN AMERICAN COUNTRIES/ CARIBBEAN COUNTRIES

Yamaha Music Latin America, S.A.
Torre Banco General, Piso 7, Urbanización Marbella,
Calle 47 y Aquilino de la Guardia,
Ciudad de Panamá, Panamá
Tel: +507-269-5311

EUROPE

THE UNITED KINGDOM/IRELAND

Yamaha Music Europe GmbH (UK)
Sherbourne Drive, Tilbrook, Milton Keynes,
MK7 8BL, England
Tel: 01908-366700

GERMANY

Yamaha Music Europe GmbH
Siemensstraße 22-34, 25462 Rellingen, Germany
Tel: 04101-3030

SWITZERLAND/LIECHTENSTEIN

Yamaha Music Europe GmbH
Branch Switzerland in Zürich
Seefeldstrasse 94, 8008 Zürich, Switzerland
Tel: 044-387-8080

AUSTRIA/BULGARIA

Yamaha Music Europe GmbH Branch Austria
Schleiergasse 20, A-1100 Wien, Austria
Tel: 01-60203900

CZECH REPUBLIC/HUNGARY/ ROMANIA/SLOVAKIA/SLOVENIA

Yamaha Music Europe GmbH
Branch Austria (Central Eastern Europe Office)
Schleiergasse 20, A-1100 Wien, Austria
Tel: 01-602039025

POLAND/LITHUANIA/LATVIA/ESTONIA

Yamaha Music Europe GmbH
Branch Sp.z o.o. Oddzial w Polsce
ul. 17 Stycznia 56, PL-02-146 Warszawa, Poland
Tel: 022-500-2925

MARTA

Olimpus Music Ltd.
The Emporium, Level 3, St. Louis Street Msida
MSD06
Tel: 02133-2144

THE NETHERLANDS/ BELGIUM/LUXEMBOURG

Yamaha Music Europe Branch Benelux
Clarissenhof 5-b, 4133 AB Vianen, The Netherlands
Tel: 0347-358 040

FRANCE

Yamaha Music Europe
BP 70-77312 Marne-la-Vallée Cedex 2, France
Tel: 01-64-61-4000

ITALY

Yamaha Music Europe GmbH, Branch Italy
Viale Italia 88, 20020 Lainate (Milano), Italy
Tel: 02-935-771

SPAIN/PORTUGAL

Yamaha Music Europe GmbH Ibérica, Sucursal en España
Ctra. de la Coruna km. 17, 200, 28230
Las Rozas (Madrid), Spain
Tel: +34-902-39-8888

GREECE

Philippos Nakas S.A. The Music House
147 Skiathou Street, 112-55 Athens, Greece
Tel: 01-228 2160

SWEDEN/FINLAND/ICELAND

Yamaha Music Europe GmbH Germany filial Scandinavia
J. A. Wettergrens Gata 1, Box 30053
S-400 43 Göteborg, Sweden
Tel: 031 89 34 00

DENMARK

Yamaha Music Europe GmbH, Tyskland – filial Denmark
Generatorvej 6A, DK-2730 Herlev, Denmark
Tel: 44 92 49 00

NORWAY

Yamaha Music Europe GmbH Germany - Norwegian Branch
Grini Næringspark 1, N-1345 Østerås, Norway
Tel: 67 16 77 70

RUSSIA

Yamaha Music (Russia)
Room 37, bld. 7, Kievskaya street, Moscow,
121059, Russia
Tel: 495 626 5005

OTHER EUROPEAN COUNTRIES

Yamaha Music Europe GmbH
Siemensstraße 22-34, 25462 Rellingen, Germany
Tel: +49-4101-3030

AFRICA

Yamaha Corporation, Asia-Pacific Sales & Marketing Group
Nakazawa-cho 10-1, Naka-ku, Hamamatsu,
Japan 430-8650
Tel: +81-53-460-2303

MIDDLE EAST

TURKEY/CYPRUS

Yamaha Music Europe GmbH
Siemensstraße 22-34, 25462 Rellingen, Germany
Tel: 04101-3030

OTHER COUNTRIES

Yamaha Music Gulf FZE
LOB 16-513, P.O.Box 17328, Jubel Ali,
Dubai, United Arab Emirates
Tel: +971-4-881-5868

ASIA

THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Yamaha Music & Electronics (China) Co.,Ltd.
2F, Yunhedasha, 1818 Xinzha-lu, Jingan-qu,
Shanghai, China
Tel: 021-6247-2211

INDIA

Yamaha Music India Pvt. Ltd.
5F Ambience Corporate Tower Ambience Mall Complex
Ambience Island, NH-8, Gurgaon-122001, Haryana, India
Tel: 0124-466-5551

INDONESIA

PT. Yamaha Musik Indonesia (Distributor)
PT. Nusantik
Gedung Yamaha Music Center, Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 4, Jakarta 12930, Indonesia
Tel: 021-520-2577

KOREA

Yamaha Music Korea Ltd.
8F, 9F, Dongsung Bldg. 158-9 Samsung-Dong,
Kangnam-Gu, Seoul, Korea
Tel: 02-3467-3300

MALAYSIA

Yamaha Music (Malaysia) Sdn., Bhd.
Lot 8, Jalan Perbandaran, 47301 Kelana Jaya,
Petaling Jaya, Selangor, Malaysia
Tel: 03-78030900

SINGAPORE

Yamaha Music (Asia) Pte., Ltd.
#03-11 A-Z Building
140 Paya Lebar Road, Singapore 409015
Tel: 6747-4374

TAIWAN

Yamaha KHS Music Co., Ltd.
3F, #6, Sec.2, Nan Jing E. Rd. Taipei.
Taiwan 104, R.O.C.
Tel: 02-2511-8688

THAILAND

Siam Music Yamaha Co., Ltd.
4, 6, 15 and 16th floor, Siam Motors Building,
891/1 Rama 1 Road, Wangmai,
Pathumwan, Bangkok 10330, Thailand
Tel: 02-215-2622

OTHER ASIAN COUNTRIES

Yamaha Corporation,
Asia-Pacific Sales & Marketing Group
Nakazawa-cho 10-1, Naka-ku, Hamamatsu,
Japan 430-8650
Tel: +81-53-460-2303

OCEANIA

AUSTRALIA

Yamaha Music Australia Pty. Ltd.
Level 1, 99 Queensbridge Street, Southbank,
Victoria 3006, Australia
Tel: 3-9693-5111

COUNTRIES AND TRUST

TERRITORIES IN PACIFIC OCEAN

Yamaha Corporation,
Asia-Pacific Sales & Marketing Group
Nakazawa-cho 10-1, Naka-ku, Hamamatsu,
Japan 430-8650
Tel: +81-53-460-2303



Yamaha Pro Audio global website
<http://www.yamahaproaudio.com/>

Yamaha Manual Library
<http://www.yamaha.co.jp/manual/>

C.S.G., Pro Audio Division
© 2011 Yamaha Corporation
111MWCR*.**B0
Printed in China
ZA97860