


Как обращаться с аккордеоном

Аккордеон - неприхотливый и надёжный музыкальный инструмент, который при правильном уходе будет радовать Вас и ваших слушателей долгие годы. Несколько простых советов по содержанию инструмента.



На рисунке слева показано, как правильно доставать и укладывать инструмент в футляр.

На новом аккордеоне или баяне в первое время не рекомендуется играть громко - (играйте - piano, mezzoforte), «прииграйте» Ваш инструмент, это может длиться от 2 до 4 недель.



Храните Ваш инструмент в футляре. Дополнительно к этому прикрывайте аккордеон или баян мягкой тканью, это защитит его от пыли и влаги.

Нотные тетради, пюпитры и прочие аксессуары не должны находиться в футляре.

Если Вы принесли аккордеон с холода в тёплое помещение, откройте крышку футляра и дайте Вашему инструменту акклиматизироваться примерно 30 мин.

Перед началом игры, нажав воздушный клапан, прокачайте воздух, находящийся в мехе.



При изменении температуры из холода в тепло, на инструменте может образоваться легкий слой влаги - конденсат.

Не старайтесь эту влажность вытирать тряпкой, это скорее навредит.

По мере акклиматизации инструмента к температуре помещения конденсат испарится.



ВАЖНО ПОМНИТЬ! Высокая влажность и высокая температура, отрицательно влияют на все музыкальные инструменты.

Аккордеон не является исключением. Не оставляйте Ваш инструмент под палящим солнцем или вблизи раскалённой батареи.

Звуковые планки в аккордеоне крепятся специальным воском, длительное воздействие температуры от + 45 °C и выше, может размягчить воск.

Предохраняйте Ваш инструмент от сильных ударов и падений.